

Till:
Robert Petersson

Från
Hans Sundgren
Släggkastargatan 6, lgh 1703
722 41 Västerås

Sändarna är färdigladdade och inställda på 24h nedräkning, så du behöver starta dem exakt ett dygn före sändning (brukar vara 10 minuter före första startgrupp, för avlyssning av sändarna)

Start genom startsladd

1. Anslut den parallella laddkabeln, utan laddningsaggregat, till sändarnas laddkontakt. Laddkabeln kan hantera 7 sändare.
2. Kortslut kabelns ände med härför avsedd plugg.
3. Slå till sändarna med strömbrytaren. 5-rävarsjakt uppåt, och 7-rävarsjakt neråt.
4. När nedräkningen skall påbörjas, ryck ur pluggen.
5. Kontrollera att grön lysdiod blinkar vilket indikerar att sändarnas nedräkning har startats.
6. Drag försiktigt ur kabelkontakten ur sändarnas kontakt på alla sändare, utan att kortsluta uttaget.
7. Täck sändarnas laddkontakt med skyddshuven för att undvika kortslutning av misstag vid hantering av sändarna.

Sändarna går nu igång med normalt sändningsschema efter förinställd tid.
Efter avslutad tävling slå av spänningen på varje sändare.

Sportident och skärm

Vi brukar hänga SI-enheten på mittsnöret i skärmen så att den hänger ner under skärmen.
Man kan också hänga direkt bredvid skärmen.

/hans